



Pinapparaat in- en uitschakelen


Om het pinapparaat in te schakelen, voer je onderstaande handelingen uit:



Pax A77 aanzetten

Druk op de  knop en houd deze 3-5 seconden vast. De verlichting van het scherm springt aan en de software wordt geladen.

Pax A77 uitzetten

Druk op de  knop en houd deze ingedrukt totdat het afsluitmenu verschijnt. Zie scherm.

Je hebt hier verschillende opties tot je beschikking:
Vliegtuigmodus, Sound, Opnieuw opstarten en Uitschakelen.

Klik op **Uitschakelen**.

WiFi installeren

Voer onderstaande stappen uit om jouw WiFi netwerk te installeren:

1. Beweeg met je vinger op het startscherm, van boven naar beneden.
2. Klik op het WiFi icoontje, links bovenin.
3. Zet **WiFi 'Aan'** door het schuifje naar rechts te bewegen.
4. Selecteer het gewenste WiFi-netwerk.
5. Vul het wachtwoord in.
6. Klik op **Verbinden**.
7. Het wachtwoord wordt geverifieerd.
8. Het IP-adres wordt opgehaald.

Uitvoeren Betaling

Voer onderstaande stappen uit om jouw WiFi netwerk te installeren:

1. Open de **PayStart** app.
2. Indien niet in het betaalscherm: druk op de oranje knop onderin het scherm.
3. Voer het gewenste bedrag in.
4. Klik op **Afrekenen**
5. De klant kan de betaling uitvoeren.

Uitvoeren terugbetaling

Voer onderstaande stappen uit om een terugbetaling uit te voeren:

1. Open de **PayStart** applicatie.
2. Indien niet in het betaalscherm: druk op de oranje knop onderin het scherm.
3. Voer het gewenste retourbedrag in.
4. Klik op het icoontje met de drie puntjes (links van Afrekenen)
5. Klik op **Retourpinnen**
6. Voer het wachtwoord in: 99999
7. De klant kan de terugbetaling uitvoeren.

Uitdraaien dagtotalen

Voer onderstaande stappen uit om een dagtotaal uit te draaien:

1. Open de **PayStart** applicatie.
2. Druk op het kalendericoontje, direct links van de oranje knop.
3. Druk op **Sluit dag af**.
4. Voer het wachtwoord in: 99999
5. Vul jouw e-mailadres in zodat de transactietotalen per e-mail worden verstuurd.
6. Bevestig met wachtwoord: 99999

Uitvoeren Contact-TMS

(voor het ophalen van de laatste updates en wijzigingen)

Voer onderstaande stappen uit om een Contact-TMS uit te voeren:

1. Open de **Service App** applicatie
2. Kies *Menu*
3. Kies *Manager Menu*
4. Voer het Manager wachtwoord **99999**
5. Kies *Functies*
6. Kies *Terminal*
7. Kies *Contact TMS*

Pinapparaat resetten

(bij geweigerde betalingen/storingen/verbindingsproblemen)

Voer onderstaande stappen uit om de pinautomaat te resetten:

1. Haal het pinapparaat van de oplader/oplaadstation
2. Schakel het pinapparaat uit (zie andere pagina van de handleiding)
3. Verwijder het klepje aan de achterkant en haal de batterij uit het pinapparaat
4. Stop na 15 seconden de batterij terug en herstart het toestel (zie andere pagina van de handleiding)